

WS-3300

사용 설명서

3:1 와이어 제본기



| | | | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| 제 품 명 | WS-3300 | 천 공 수 | 34홀 |
| 1회최대천공매수 | 25장 (A4)/80g) | 종 이 사 이 지 | A4 (210x297mm) |
| 최 대 제 본 매 수 | 120장 (A4/70g) | 제 품 중 량 (k g) | 17 |
| 천 공 피 치 | 3:1 | 제 품 사 이 지 (mm) | 435x310x200 |
| 천 공 깊 이 조 절 | 2~6mm | 천 공 크 기 | 4(가로)x5(대각선) <input type="checkbox"/> |

1. 천공



TIPS



1회 최대 천공매수
25매(80g)
1회 권장 천공매수에서
80%만 넣어주세요.

원고를 안쪽 끝까지 넣어 천공합니다.
표지는 나눠서 따로 천공해주세요.
필요시 측면의 레버를 돌려 천공깊이를 조절합니다.

페이퍼 가이드를
조절해서기준을
잡아주세요.

*참고
종이에 따라 기준점이
다릅니다.

천공크기 : 4x5mm



제본물을 투입구에
밀어넣으시고,
핸들을 앞으로 당겨서
편칭을 해주세요.



2. 종이 끼워넣기



TIPS


제본을 하실때 뒤표지를 제일 앞쪽에
놓고 제본을 하시면 wire 연결 부분이
가려져 한층 깔끔한 작업에
해수 있습니다.

오른쪽 표를 참고해서,
와이어 선택후 와이어
크래핑 부분에 와이어를
끼워 잡아주세요.



제본하실 내용물을 먼저
끼워 넣으신후에 앞표지
뒤표지 순으로 끼워
넣어주세요.

와이어 크래핑 부분의 고리에서
서류를 빼주세요.




3. 마무리 하기




와이어 사이즈 조정핀

와이어를 눌러주는 바에 서류를 넣어주세요.




와이어를 눌러주는 바 앞에서 서류가 똑바로 서있게 손으로 잡아주세요.



와이어를 물려주는 핸들을 앞으로 당기세요.



제본물을 꺼내신후 뒷표지를 넘기시면 제본이 완료됩니다.




TIPS


사용 하실 와이어 크기에 맞게 와이어 사이즈 조정핀을 조정하세요.



올바른 작업



올바르지 않은 작업



올바르지 않은 작업

4. 와이어 사이즈 선택하기

| | | | |
|------|------------------------------|---------------|--|
| 모델명 | WS-3300 Pitch 3 : 1 | | |
| 편칭수 | | | |
| 제본매수 | A4 | = 34 Holes | |
| | 11" | = 32 Holes | |
| | 8.5" | = 24 Holes | |
| | A5 | = 24 Holes | |
| 제본매수 | 매수 70-80 g/m ² | 직경 Inch mm | |
| | 45 | 1/4" 6.4 | |
| | 60 | 5/16" 8 | |
| | 75 | 3/8" 9.5 | |
| | 90 | 7/16" 11 | |
| | 105 | 1/2" 12.7 | |
| 120 | 9/16" 14.3 | | |

주의

- 1.OHP 필름은 천공하지 마세요. (전용 제본용 표지를 사용해주세요.)
2. 직사 광선 및 난방 기구 근처는 피해 주세요.
3. 기계에 충격을 주지 마세요.
4. 기계 위치를 옮길때에는 핸들을 잡고 옮기지 말아주세요.



※ 위에 표를 참고해서 제본매수를 확인후 와이어를 선택해주세요.

제품보증서

모델명 : WS-3300 와이어 제본기

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지
(구입일로부터 1년)

구입처 : _____

주소 : _____

회사명 : _____ 부서 : _____

판매자 : 카피어랜드(주) 우편번호 : 413-863

주소 : 경기도 파주시 파주읍 향양리 697-7 선유산업단지 12블럭 1롯데

전화 : 031)954-3100 팩스 : 031)954-2800

담당자 : _____

보증규정

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다.
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상수리를 1년간 해드립니다.
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리해 드립니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장.
 - ② 고장의 원인이 본기기 이외에 외부요인에 의한 경우.
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우.
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 고장일 경우.
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우.
 - ⑥ 제본용 표지 대신 OHP필름을 사용한 경우. (고장 원인의 90%입니다.)
 - ⑦ 1회 권장 천공 매수로 천공 작업을 해주세요.
(우리한 천공은 고장의 원인이 되므로 최대 천공 매수에서 80%만 넣어주세요.)
 - ⑧ 베어링, 기어, 칼날세트는 무상수리 기간에 포함되지 않습니다.
(위 부속은 무리하게 쓰셨을때 파손되기 때문에 서비스 기간에서 제외됩니다.)
4. 원격지 출장서비스를 행할 시에는 당사 예비규정에 의해 비용을 청구합니다.
5. 본 상품에 대한 보증수리 이외에 수리비는 실비로 합니다.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

애프터 서비스 신청

1. 애프터 서비스 이용시 보증서를 요구할 수 있습니다.
보증서의 제시가 없을 경우 무상수리가 불가능한 경우가 있습니다.
2. 애프터 서비스는 택배 이용을 기본으로 합니다.
택배 이용이 불가능한 경우에는, (50kg초과) 당사 애프터 서비스 센터를 방문하시거나,
기사 방문을 요청하실 수 있습니다. 기사 방문시 추가 요금이 청구될 수 있습니다.
3. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며
유상수리를 원칙으로 합니다.

A/S Tel : (031) 954-0090