

제품보증서

모델명 : PROBIND I 링제본기

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지
(구입일로부터 1년)

구입처 : _____

주소 : _____

회사명 : _____ 부서 : _____

판매자 : 카피어랜드(주) 우편번호 : 413-863

주소 : 경기도 파주시 파주읍 향양리 697-7(문산 선유산업단지 12블럭 1롯데)

전화 : 031)954-3100 팩스 : 031)954-5400

담당자 : _____

보증규정

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다.
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상수리를 1년간 해드립니다.
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리해 드립니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장.
 - ② 고장의 원인이 본기기 이외에 외부요인에 의한 경우.
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우.
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 고장일 경우.
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우.
 - ⑥ 제본용 표지 대신 OHP필름을 사용한 경우. (고장 원인의 90%입니다.)
 - ⑦ 1회 권장 천공 매수로 천공 작업을 해주세요. (무리한 천공은 고장의 원인이됩니다.)
 - ⑧ 베어링, 기어, 칼날등..소모품은 교체시 비용이 발생합니다.
4. 원격지 출장서비스를 행할 시에는 당사 예비규정에 의해 비용을 청구합니다.
5. 본 상품에 대한 보증수리 이외에 수리비는 실비로 합니다.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

애프터 서비스 신청

1. 애프터 서비스 이용시 보증서를 요구할 수 있습니다.
보증서의 제시가 없을 경우 무상수리가 불가능한 경우가 있습니다.
2. 애프터 서비스는 택배 이용을 기본으로 합니다.
택배 이용이 불가능한 경우에는, (50kg초과) 당사 애프터 서비스 센터를 방문하시거나,
기사 방문을 요청하실 수 있습니다. 기사 방문시 추가 요금이 청구될 수 있습니다.
3. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.

A/S Tel : (031) 954-0090


제본기 전문회사
 카피어랜드(주)




Probind I

링제본기 사용설명서

 카피어랜드(주)



● 구조 및 부분명칭




1. 링 벌림 가이드
2. 링 벌림 손잡이
3. 종이 가이드
4. 천공 손잡이
5. 천공 조절 핀
6. 천공 깊이 조절기
7. 링 게이지
8. 폐지함 (뒤편)

● 기계 규격


종이 사이즈 및 천공 수	A4(21핀)
최대제본매수	450매 (70g)
1회최대전공매수	15 매 (70g)
링 사이즈	지름 6~ 51mm(가능)
천공 깊이 조절	2~8mm
천공 수 조절 핀	21핀 조절 가능
제품 사이즈	360 x 300 x 210 mm
제품 중량	8.3Kg

● **PROBIND 스트립 두께별 최대제본매수** (호환가능)

스트립 두께 (mm)	3	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20
최대제본매수 (70g)	2~30	31~50	51~75	76~100	101~125	126~150	151~175	176~200



7. 제본링을 링 벌림 가이드에 맞추며 링의 열리는 부분이 앞쪽으로 향하게 놓아주세요.(그림 7)
8. 왼쪽의 링 벌림 손잡이를 링 크기에 맞게 핸들을 위로 올리면서 링을 벌린다.(그림 8)
9. 천공된 서류를 순서대로 벌린 링에 끼워 넣어주세요.(그림 9)



10. 링 벌림 손잡이를 제자리로 돌린 후 제본을 완성합니다.(그림 10)
11. 폐지함을 제본후 항상 비워주세요.


● **제 품 특 성**

1. 라운드 손잡이 설계라서 쉽게 편칭할 수 있음.
2. 플라스틱링 사이즈에 따라 제본매수를 확인 및 제본두께에 따라 플라스틱링 사이즈를 확인 가능.
3. 21핀 천공수 조절 가능.
4. 제본후 페이지 추가 및 삭제 가능.

● **주 의 사 항**

1. 본 기기는 금속과 플라스틱 구조로서 8.32KG 입니다, 운반할 때 조심하시기 바랍니다.
2. 본 기기는 수동 기기로서 작업대가 높지 않고 수평 이어야 합니다.
3. 용지 및 제본용 PVC PET 등을 편칭 제본할 수 있으나 금속 및 하드재질은 편칭 금지합니다. 칼날파손 가능성이 있습니다.
4. 습기가 안 차도록 방지하며 액체는 차단해야 합니다.
5. OHP필름 사용금지, 고장에 원인이 될 수 있습니다.
6. 모든 제본기는 최대 천공량의 70%이내에서 천공을 해야만 오래도록 고장없이 사용이 가능합니다.

● 제본하는 방법



1. 그림 1 과 같이 필요한 천공 깊이 조절.




2. 그림 2 과 같이 종이 가이드를 사용해 천공 위치가 종이에 맞게 조절



3. 천공 핀 조절방법

천공 하지 않는 부위의 천공 핀을 당기면 (당겨진 천공핀 부분은 천공되지 않습니다.)
일반 A4용지보다 작은 용지를 제본할 때 종이 끝이 천공이 안되도록 양쪽 핀을 당겨내며
종이 가이드 결합하여 제본합니다.(그림3)

● 플라스틱 링 사이즈 확인 방법



4. 1회 천공에 적당한 양의 용지를 가지런히 정리하여 종이 가이드 맞추는 동시에 투입구에 넣고
위아래 좌우가 일치 하도록 합니다. 두 손으로 천공 손잡이를 아래로 내려 천공이 진행됩니다. (그림4)

5. 플라스틱 링 사이즈에 따라 최대제본매수를 확인한다.(그림5)

6. 제본두께에 따라 플라스틱 링 사이즈를 확인한다.(그림6)

● 플라스틱링 사이즈별 최대제본매수

링사이즈 (mm)	6	8	10	12	14	16	19	22	25	28	32	38	45	51
최대제본 매수 (70g)	15	25	40	60	80	100	130	170	200	230	270	330	390	450