

# WS-2300

## 사용 설명서

### 2:1 와이어 제본기



## 주 의

- 아이들 혼자서 기계를 작동하게 하지 마세요.
- 포장박스에서 모든 부품을 꺼내서 사용하시고, 기계를 평평하고 안전한 장소에 두어 떨어짐으로 인한 사고 피해를 예방하세요.
- 기계를 작동할 때는, 반드시 사용설명서에 따라 작동하여야 하며, 천공과 제본시에는 주의를 기울여 작업하세요.
- 중요한 문서를 천공하기 전에는 반드시 테스트를 한 후, 작업하세요.
- 플라스틱 커버를 천공할 때에는 두 장의 종이 사이에 플라스틱 커버를 넣고 천공하기기를 권장합니다.
- 단단한 물질을 천공하는 것은 피해주세요. 기계 고장의 원인이 됩니다.
- 와이어 링을 조일 때, 손가락을 넣지 마세요. 사고의 위험이 있습니다.
- 이 기계는 오직 와이어 링만 사용할 수 있는 기계입니다.
- 젖은 장소에 기계를 놓아두는 것은 피해야 하며, 기계에 액체물질이 떨어지지 않도록 주의하세요.

## 구조 및 사양

사 양	
제 품 명	WS-2300
1회최대전공매수	25장 (A4)/80g)
최대제본가능매수	320장 (A4/70g)
천 공 피 치	2:1
천 공 깊 이 조 절	2~6mm


천 공 수	23홀
종 이 사 이 지	A4 (210x297mm)
제 품 중 량 ( k g )	17
제 품 사 이 지 ( m m )	370x400x500

## 조 작 방 법

**!** 주의 안전하고 평평한 공간에서 사용하세요!

### ① 천 공 준 비

- ▶ 제본이 필요한 서류를 준비합니다.
- ▶ 링 사이즈 측정레버로 서류의 두께를 체크 후 와이어링의 사이즈와 종이 여백을 결정합니다.




### ② 천 공

- ▶ 종이를 투입구에 넣고 핸들을 내려 천공합니다.
- ※ 중요한 서류를 천공할 때에는, 반드시 테스트를 통하여 종이의 여백을 확인하세요.
- ※ 최대 천공 매수에서 80%만 넣어주세요.
- ※ 천공은 단 한차례의 천공으로 완료하세요. (여러 번에 걸쳐 천공하지 마세요.)



### ③ 제 본

- ▶ 서류의 두께에 따라 알맞은 사이즈의 와이어링을 선택하여, 와이어 걸이에 걸쳐두고 천공된 서류를 와이어에 잘 끼어 줍니다.
- ※ 만약, 와이어 링의 사이즈를 알지 못한다면, 링 사이즈 측정레버로 확인하세요.
- ▶ 와이어 가이드 버튼을 와이어 사이즈에 맞게 선택한 후, 서류를 끼운 와이어를 와이어 압축 슬롯에 넣습니다. 압축 핸들을 당기면, 와이어 압축 슬롯이 조여지면서 제본이 완성됩니다.



### ④ 폐지함 청소

- ▶ 기계 앞쪽에 있는 폐지함은 천공 후, 찌꺼기들이 모이는 곳입니다. 이곳은 자주 청소해 주세요.
- 1) 기계 앞쪽의 폐지함을 꺼냅니다.
- 2) 폐지함 안의 찌꺼기를 쏟아내어 폐지함을 청소합니다.
- 3) 폐지함을 다시 제자리에 넣습니다. ※ 폐지함은 자주 비워주세요.

# 제품보증서

모델명 : WS-2300 와이어 제본기

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지  
(구입일로부터 1년)

구입처 : \_\_\_\_\_

주소 : \_\_\_\_\_

회사명 : \_\_\_\_\_ 부서 : \_\_\_\_\_

판매자 : 카피어랜드(주) 우편번호 : 413-863

주소 : 경기도 파주시 파주읍 향양리 697-7 선유산업단지 12블럭 1롯데

전화 : 031)954-3100 팩스 : 031)954-2800

담당자 : \_\_\_\_\_

## 보증규정

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다.
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상수리를 1년간 해드립니다.
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.  
(무상수리 제외시 유상수리해 드립니다.)
  - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장.
  - ② 고장의 원인이 본기기 이외에 외부요인에 의한 경우.
  - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우.
  - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 고장일 경우.
  - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우.
  - ⑥ 제본용 표지 대신 OHP필름을 사용한 경우. (고장 원인의 90%입니다.)
  - ⑦ 1회 권장 천공 매수로 천공 작업을 해주세요.  
(우리한 천공은 고장의 원인이 되므로 최대 천공 매수에서 80%만 넣어주세요.)
  - ⑧ 베어링, 기어, 칼날세트는 무상수리 기간에 포함되지 않습니다.  
(위 부속은 무리하게 쓰셨을때 파손되기 때문에 서비스 기간에서 제외됩니다.)
4. 원격지 출장서비스를 행할 시에는 당사 예비규정에 의해 비용을 청구합니다.
5. 본 상품에 대한 보증수리 이외에 수리비는 실비로 합니다.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

## 애프터 서비스 신청

1. 애프터 서비스 이용시 보증서를 요구할 수 있습니다.  
보증서의 제시가 없을 경우 무상수리가 불가능한 경우가 있습니다.
2. 애프터 서비스는 택배 이용을 기본으로 합니다.  
택배 이용이 불가능한 경우에는, (50kg초과) 당사 애프터 서비스 센터를 방문하시거나,  
기사 방문을 요청하실 수 있습니다. 기사 방문시 추가 요금이 청구될 수 있습니다.
3. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며  
유상수리를 원칙으로 합니다.

A/S Tel : (031) 954-0090